



- Транзистори (изглед отдолу)**
- 2T3169C
 - 2T6551
 - BF200
 - SF235
 - КТ1303Е (КТ1302Б)
- Бобини (изглед отдолу)**
- L201, L206, L208
 - L212, L202
- Интегрални схеми (изглед отгоре)**
- A244D
 - A290D
 - MDA2020
- ТДМ**
- S301, S302, S303, S304, S305, S306, S307, S308, S309, S310, S311, S312, S313, S314
- ГРМ**
- S316, S315, S317, S318, S319, S320, S321, S322
- Радио**
- S323, S324, S325, S326, S327, S328, S329, S330
- Магнетофон**
- S331, S332, S333, S334, S335, S336, S337, S338, S339, S340
- Моно**
- S341, S342, S343, S344, S345, S346, S347, S348, S349, S350
- Думпел**
- S351, S352, S353, S354, S355, S356, S357, S358, S359, S360
- Шумоб**
- S361, S362, S363, S364, S365, S366, S367, S368, S369, S370
- ВГ/Слушалки**
- S371, S372, S373, S374, S375, S376, S377, S378, S379, S380
- Бутонен преклучвател НЧ част (включен вiod, радио)**
- S381, S382, S383, S384, S385, S386, S387, S388, S389, S390
- Бутонен преклучвател ВЧ част (включен обхдат, УКВ)**
- S391, S392, S393, S394, S395, S396, S397, S398, S399, S400
- УКВ2/УКВ1**
- S401, S402, S403, S404, S405, S406, S407, S408, S409, S410
- АДЧ**
- S411, S412, S413, S414, S415, S416, S417, S418, S419, S420
- АДЧ - автоматична династайка на честотата**
- КТ - контролна точка**
- Всички напрежения са измерени спрямо маса**
- ГРМ - грамофон с кристална доза**
- ГРМ - грамофон с магнитна доза**
- р - работен контакт**
- с - свободен контакт**

Прил. 4 Принцилна електрическа схема на радиоприемник от II клас „PC 201“

