

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТЕЛЕВИ-
ЗИОННИЯ ПРИЕМНИК "ОРИОН АТ-550"

1. Настройка на станции - УВЧ
2. Сила на светлината
3. Контраст
4. Качество на тона
5. Сила на звука
6. Картирен регистър /Студио-филм/
7. Говор /музика
8. Превключване УВЧ
9. Включване и изключване
10. Превключване на каналите
11. Хоризонтална честота
12. Вертикална честота
13. Антена - УВЧ
14. TV - антена

Лъч. 1966 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Апаратът работи с променлив ток напрежение 220 V. Ако електрическата мрежа има друго напрежение, то се налага употребата на трансформатор.

Преди включването на апаратът към мрежата трябва да се убедим, че напрежението на мрежата в жилището е 220 V. Ако напрежението е такова, да включим щекера към контакта в стената. След което да включим апаратът, като се натисне клавиша /9/. След няколко минути се получава звук и картина.

С ключа за каналите /10/ включваме предавателя, – респективно канала, в обсега на който се намира телевизионният Ви приемник. Яснотата на картината, на вски канал, само един път трябва да се нагласи, и то с натиснат навътре ключ за канали, защото при превключване или връщане на даден канал, фината настройка, която е снабдена с механизъм-памет, автоматично дава първият път определената настройка. Ако регулираната бстрота на картина с времето се разцентрове, поради застаряването на лампа, механично износуване или друга причина, то тогава отново трябва да се даде исканата настройка.

Регулирането на контраста се извършва с копчето /3/. Със завъртането му наляво се получава по-мека, надясно по остра картина. Силата на светлината се регулира със завъртането на копчето /2/. При завъртане наляво, силата на светлината намалява, при завъртане надясно, тя се увеличава.

В апаратът, контрастът и силата на светлината автоматично се регулират винаги паралелно. Поради тази причина, силата на светлината трябва да се регулира само един път, след което се регулира желаната мека или по-остра картина с копчето /3/.

Силата на звука се нагласява с копчето /5/, а качеството на тона с копчета /4/. При завъртане на съответното копче наляво, силата на звука намалява, респективно получаваме по-дълбоки тонове, а при завъртане надясно, силата на звука се увеличава, респективно получаваме по-високи тонове. С натиснат клавиш /7/ получаваме качество на тона за "говор", а при изпъкнал, за "музика". При натискането на клавиша /6/ в регистъра на картината, се увеличава остротата на картината, което понякога е нужно при предаване на филм по телевизията.

Превключването на дециметровия обхват на вълните /УВЧ/ се извършва с клавиша /8/. Търсенето на станции на този обхват се извършва с копчето /1/. В случай, че в спарата не е вградена представка за УВЧ, копчето /1/ е фиксирано, не може да се върти. В такива случаи не бива да се натиска клавиша /8/, защото може да причини загубването на картина и на тона.

В случай, че картина се разчленени на хоризонтални черти, то това може да се премахне с копчето /11/, намиращо се на гърба на спарата. В случай, че картина се движи вертикално, тя може да се спре със завъртането на копчето /12/, намиращо се също на гърба на спарата.

В случая, когато се наложи сменяването на предпазител в спарата, преди да се свали плоскостта, закриваща гърба на спарата, той трябва да бъде изключен, и възката му с мрежата да бъде прекъсната, чрез изваждането на щепсела от контакта на стената, защото пипането в отворен включен спарат е ОПАСНО ЗА ЖИВОТА.

На гърба на спарата има две букси за включване на АНТЕНА. Едната за ТВ-каналите /1-12 канала/ и другата за приемането на предаванията, които ще започнат в по-късно време в обхвата на УВЧ. За приемане на станция от обхвата на УВЧ е нужна отделна антена.

При всеки въпрос, по отношение на антената, трябва да се обръщаме към специалист, който ще ни даде сведения за възможностите на приемане и ще помогне при избирането на най-подходящата антена.

Сведения дава в София СЕРВИЗНАТА БАЗА за телевизори, София, ул. "Цар Симеон" № 82, тел. в провинцията в сервизните бази в окръжните градове и в по-големите градове.