
Л8 6Ж4
Л9 6Ж4
Л3 6Ж4
Л4 6Ж4
Л13 6Н8С
Л15 6Н8С
Л16 Г-807
Л20 5Ц4С
Л21 5Ц4С
Антена
СДН
Към ПТП-1
Честота на картините
Размер по вертикала
Контраст
Честота на редовете
Сдвоен с R70
Превключвател телевизия - ЧМ (показан в положение „Телевизия“)
0,07 ом


Л10 6Ж8
ДГ-Ц1
Тембър
Л11 6Ж8
Л12 6П6С
Звук
Л5 6Ж4
Л6 6Ж4
Л7 6П9
Л14 6П6С
R70
Яркост
40ЛК1Б
Линейност по вертикала
Линейност по вертикала
Фокусиране
Л18 1Ц1С
Л19 1Ц1С
Линейност по хоризонтала
Л17 5Ц4С
Размер по хоризонтала